

InterFlex 130

InterFlex 130 može biti korišćen za lociranje kvara u napojnim (energetskim) i kontrolnim linijama kao i u vazдушnim vodovima. Integrisana Tehnika refleksije luka - *Arc Reflection Technique* (ART) može se koristiti u kombinaciji sa udarnim generatorom ili sa uređajem za paljenje (*burn down device*) za lociranje kvarova kabla velike impedanse. Zahvaljujući ekranu sa preglednim strukturnim dizajnom, InterFlex 130 prikazuje digitalno snimljene merne vrednosti u jasnom i preglednom formatu i automatizuje značajan deo merenja. Podešavanja i merni rezultati su trajno prikazani.



- Jednostavno rukovanje
- Asistencija intuitivnog menija
- Brzo i precizno merenje

KARAKTERISTIKE

- Veoma izdržljivo kućište
- Veliki, veoma pregledni 10.4" VGA displej u boji
- Intuitivno upravljanje pomoću menija upotrebom dva operativna elementa
- Velika brzina osvežavanja prikaza i snimanja podataka
- Podešavanje pojačanja nezavisno od softvera i bez prekida snimanja podataka
- Ugrađene ariverske funkcije za grafike, podešavanja i brzine propagacije

SPECIFIKACIJE: InterFlex 130

Radni režimi

- TDR-direktno merenje, ART-pulsiranje, ART-paljenje

Specifične karakteristike

- Merni opsezi
(V/2 = 100 m/μs) _____ 0 m do čak 63 km
- Širina impulsa _____ 50 - 100 - 200 - 500 ns,
1 - 2 - 5 - 10 μs
- Amplituda impulsa _____ 60 V
- Brzina takta _____ 100 MHz
- Brzina uzorkovanja _____ 50 MHz
- Brzina propagacije _____ V/2 = 40 m/μs do čak 150 m/μs
- Displej _____ VGA TFT LC displej u boji, 10.4 "
- Režim prikaza _____ *single trace*
- Merenje rastojanja _____ kursor, manualno ili automatski
- Memorija _____ 200 memorijskih lokacija za parametre grafikone i v/2
- Interfejs _____ RS232

Napajanje

- Mrežni napon _____ 85 - 264 V, 50/60 Hz
- Potrošnja _____ 80 VA

Sredina

- Radne temperature _____ -20 °C ... +50 °C
- Temperature odlaganja _____ -40 °C ... +60 °C

Mehanički podaci

- Dimenzije (L x W x H) _____ 178 x 445 x 305 mm
- Težina _____ oko 6 kg

SASTAV KOMPLETA

- InterFlex 130 sa torbom za dodatke
- Set kablova za povezivanje
- CD sa softverom za transfer podataka InterFlex Comm
- Kabl za transfer podataka
- Uputstvo za upotrebu

Opcioni dodaci

- InterFlex kablovski valjak H25

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445, skype: Milorad Saric
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach



ISO 9001:2000